Original	Sustituto
STANDBY	Power
MUTE	Mute / Dimmer
DTV	Shift + Display / Media
PC	Shift + Fav / Marker / PC
AUDIO I/II	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
9	9
8	8
0	0
RECALL	Back / Return

Original	Sustituto
MENU	Menu / Home
EXIT	Exit / Cancel / Clear
TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display / Media
UP	Up
LEFT	Left
OK	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
VOL -	Vol -
VOL +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
RED	Red / Netflix / Search
GREEN	Green / APP / Repeat
YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
BLUE	Blue / Prime Video / Random

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
HOLD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /		
TV/RADIO	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
SUBTITLE	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
INDEX	ANGLE / INFO — Info / Angle		
ASPECT/SIZE	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
REVEAL	FORMAT / PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
SUBPAGE	SHIFT + EQ / SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ		
PLAY	SLOW — Play / Slow		
PAUSE	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
STOP	HOLD — Stop / Hold		
I<<	PRESET- — I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		