Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
PLAY/ PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Sustituto	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>> Fwd	TUNE+	>> / Tune+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PREV I << Prev	PRESET- I << / Preset-		
NEXT >>I Next	PRESET+ >>I / Preset+		
P/N P/N	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
DISPLAY Displ ay	MEDIA DISPLAY Displ ay / Medi a		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Si ze		
SLOW Sl ow	SHIFT + SLOW Shi ft + Pl ay /		
USB USB	SHIFT + USB 8 Shi ft + 8		
USB USB	RDS AV INPUT AV / I nput / RDS		
A-B A-B	YouTube REPEAT A-B Yel l ow / YouTube / Repeat		
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
V-MODE V. Mode	FORMAT PICTURE Pi cture / Format		