| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol - | Vol - |
| PP | Pre Ch | Up | Up |
| Mute | Mute | Down | Down |
| I - I I | Dual | Right | Right |
| P◂P | Back | Left | Left |
| - / - - | Guide | M | Ok |
| 1 | 1 | PR+ | Ch + |
| 2 | 2 | PR- | Ch - |
| 3 | 3 | M | Menu |
| 4 | 4 | Red/ Sound | Red |
| 5 | 5 | Green/ Picture | Green |
| 6 | 6 | Yellow/ Feature | Yellow |
| 7 | 7 | Blue/ Install | Blue |
| 8 | 8 | TV | TV/ R |
| 9 | 9 | AV | AV |
| 0 | 0 | [ ≡] | Text |
| Vol + | Vol + | [ ≡o] | Smart |

| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| [ ≡+] | AD SUBT Subt | | |
| [ ≡x] | SETTINGS OPT Options | | |
| [ . : ≡] | APP MEDIA Media | | |
| [ ≡?] | PICTURE FORMAT Format | | |
| [ ≡i ] | DISC NAV LIST List | | |
| [ ≡♦] | ECO 3D 3D | | |
| [ i ] / Info | DISPLAY INFO Info | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |