| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | 3 | 3 |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | 9 | 9 |
| 0 AV | 0/ AV | 0 | 0 |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| TV RADIO | Tv/ Radio | SEARCH TV/R | TV/ R |
| | << | << | << |
| DVR | Stop/ DVR | | Stop |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Play/ Pause | PLAY MODE | Play |
| | >> | >> | >> |
| SFI | SFI | GUIDE | Guide |
| WWW | www | APP MEDIA | Media |
| | ↑ | >>I | >>I |
| | ↓ | I << | I << |
| ZURÜCK | Recall / Zuruck | RETURN BACK | Back |
| INFO VOR | Info/ Vor | DISPLAY INFO | Info |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| P+ | P+ | CH + | Ch + |
| P- | P- | CH – | Ch - |
| OPT | OPT | SETTINGS OPT | Options |
| NAV | NAV | DISC NAV LIST | List |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| MENÜ | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| TON | ♫ Ton | SOUND DUAL | Dual |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |
| ZOOM | Zoom | ZOOM ⏏ | Eject |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| STILL | I>/ Still | II | Pause |
| HDMI | HDMI | HOME SMART | Smart |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |