Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUSIC	Music	SHIFT + TV 1	Shift + 1
MOVIE	Movie	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
PHOTO	Photo	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV SYS.	TV Sys.	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original		Sustituto	
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RETURN X	X/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Menu

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Down		Down		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PLAYLIST	Playlist	LIST SMART	Smart / List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
THUMBNAIL	Thumbnail	CH PAGE +	CH+ / Page+		
SLIDESHOW	Slideshow	CH PAGE −	CH- / Page-		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		