| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| BD/DVD | BD/DVD | 1 | 1 |
| TV | TV | 2 | 2 |
| CD | CD | 3 | 3 |
| RADIO | Radio | 4 | 4 |
| STRAIGHT | Straight | ECO 3D | 3D |
| ENHANCER | Enhancer | AD SUBT | Subt |
| BASS | Bass | SOUND DUAL | Dual |
| GRAM | Program > | 9 | 9 |
| PROG | < Program | 8 | 8 |
| INPUT | Input Up | + CH | Ch + |
| INPUT | Input Down | CH − | Ch - |
| FM/AM | FM/AM | 5 | 5 |
| USB | USB | 6 | 6 |
| BLUETOOTH | Bluetooth | 7 | 7 |
| + VOLUME | Vol + | + VOL | Vol + |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| VOLUME − | Vol - | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| OPTION | Option | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| POP-UP/MENU | Pop-Up/Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RED | Red | A | Red |
| GREEN | Green | B | Green |
| YELLOW | Yellow | C | Yellow |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| BLUE | Blue | D | Blue |
| | I<< | | I<< |
| MEMORY | Play/Memory | PLAY MODE | Play |
| | >>I | | >>I |
| TUNING | << Tuning | | << |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| TUNING | Tuning >> | | >> |
| PRESET | < Preset | -/-- GUIDE | Guide |
| RESET | Preset > | 0 | 0 |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |