Original		Sustituto	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
SYSTEM POWER	System Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
D-TV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
6CH INPUT	6 CH Input	SHIFT + USB 8	Shift + 8
+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HALL 1	Hall	TV 1	1
JAZZ 2	Jazz	DVD 2	2
ROCK 3	Rock	CD-STB 3	3

Original		Sustituto	
ENTERTAINMENT 4	Entertainment	VIDEO 4	4
MUSIC 5	Music	TAPE 5	5
TV THTR 6	TV THTR.	TUNER 6	6
MOVIE 1 7	Movie 1	AUX-HDD 7	7
MOVIE 2 8	Movie 2	USB 8	8
DD/DTS 9	DTS	BLUETOOTH 9	9
NIGHT 0	Night	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
6.1/5.1 +10	6.1 / 5.1	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEREO ENTER	Stereo	HDMI-SAT 0	0
LEVEL TITLE	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
− <	Left/-	◀	Left
SELECT	Select	OK	OK
> +	Right/+	▶	Right
TEST RETURN	Level	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down	▼	Down

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
POWER AV — Power AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	>>I DVD	PRESET+ >>I — >>I / Preset+
STANDBY — Standby	SHIFT + Power — Shift + Power	<< DVD	TUNE- << — << / Tune-
SYSTEM POWER — System Power	Power — Power	Stop DVD	HOLD Stop — Stop / Hold
CD — CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	>> DVD	TUNE+ >> — >> / Tune+
MD/CD-R — MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	+ VOLUME — Volume +	+ VOL — Vol +
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	VOLUME – — Volume -	VOL – — Vol -
SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
DVD — DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	HALL 1 — 1 DVD	TV 1 — 1
D-TV/CBL — DTV/CBL	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	JAZZ 2 — 2 DVD	DVD 2 — 2
VCR — VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	ROCK 3 — 3 DVD	CD-STB 3 — 3
V-AUX — V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	ENTERTAINMENT 4 — 4 DVD	VIDEO 4 — 4
REC DISC SKIP — Rec/Disc Skip	REC MODE — Rec / Rec Mode	MUSIC 5 — 5 DVD	TAPE 5 — 5
Pause DVD	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	TV THTR 6 — 6 DVD	TUNER 6 — 6
AUDIO — Audio DVD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	MOVIE 1 7 — 7 DVD	AUX-HDD 7 — 7
6CH INPUT — 6 CH Input	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	MOVIE 2 8 — 8 DVD	USB 8 — 8
I << DVD	PRESET- — I << / Preset-	DD/DTS 9 — 9 DVD	BLUETOOTH 9 — 9
Play DVD	SLOW — Play / Slow	NIGHT 0 — 0 DVD	HDMI-SAT 0 — 0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
+10 DVD	Guide / EPG / -/--		
ENT DVD	Fav / Marker / PC		
Title/Level DV	Sound / Title		
Up DVD	Up		
Menu/Set Menu	Menu / Home		
Left/- DVD	Left		
Enter DVD	OK		
Right/+ DVD	Right		
Return DVD	Back / Return		
Down DVD	Down		
Display DVD	Display / Media		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	SHIFT + Power	Stop CD	HOLD / Stop / Hold
System Power	Power	>> CD	TUNE+ / >> / Tune+
CD	SHIFT + CD-STB 3	Volume +	VOL + / Vol +
MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Volume -	VOL - / Vol -
Tuner	SHIFT + TUNER 6	Mute	DIMMER MUTE / Mute / Dimmer
Sleep	TIMER SLEEP / Sleep / Timer	1 CD	TV 1 / 1
DVD	SHIFT + DVD 2	2 CD	DVD 2 / 2
D-TV/CBL	SHIFT + TV 1	3 CD	CD-STB 3 / 3
VCR	SHIFT + VIDEO 4	4 CD	VIDEO 4 / 4
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	5 CD	TAPE 5 / 5
Rec/Disc Skip CD	REC MODE / Rec / Rec Mode	6 CD	TUNER 6 / 6
Pause CD	STEP-FREEZE / Pause / Step / Freeze	7 CD	AUX-HDD 7 / 7
6CH Input	SHIFT + USB 8	8 CD	USB 8 / 8
I<< CD	PRESET- / I<< / Preset-	9 CD	BLUETOOTH 9 / 9
Play CD	SLOW / Play / Slow	0 CD	HDMI-SAT 0 / 0
>>I CD	PRESET+ / >>I / Preset+	+10 CD	-/-- GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--
<< CD	TUNE- / << / Tune-	Enter CD	PC FAV MARKER / Fav / Marker / PC

Original		Sustituto	
	Up		Up
SET MENU MENU A/B/C/D/E	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / -		Left
SELECT	Select	OK	OK
	Right / +		Right
TEST RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PRESET/CH	Down		Down
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Sustituto

Original	Sustituto
Standby	SHIFT + Power
System Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
Sleep	SLEEP
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
VCR	SHIFT + 4
V-AUX	SHIFT + 7
6CH Input	SHIFT + 8
I<< Tuner	PRESET-
>>I Tuner	PRESET+
<< Tuner	TUNE-
>> Tuner	TUNE+
Volume +	VOL +
Volume -	VOL -

Original	Sustituto
Mute	DIMMER MUTE
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENTER Tuner	FAV MARKER
Title/Level Tune	SOUND
Up Tuner	Up
Menu/Set Menu	Menu / Home
Left/- Tuner	Left
Select Tuner	OK

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Right / + Tuner	Right		
Return Tuner	Back / Return		
Down Tuner	Down		
Display Tuner	Display / Media		