Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	SHIFT + Shift + Power	System Memory	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Power	Power	System Memory	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Multi	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	System Memory	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
V-AUX	AUX-HDD 7 7	Title	TITLE SOUND Sound / Title
Phono	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title	Menu	HOME MENU Menu / Home
Dock	SIZE ZOOM Zoom / Size	Vol +	+ VOL Vol +
BD/HD DVD	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	Up	Up
DVD	DVD 2 2	Left	Left
CD	CD-STB 3 3	Enter	OK OK
MD/CD-R	GOTO TEXT Text / Goto	Right	Right
CBL/SAT	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	Down	Down
TV	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Vol -	VOL – Vol -
DVR	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	Return	RETURN BACK Back / Return
VCR	VIDEO 4 4	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Tuner	TUNER 6 6	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
USB	USB 8 8	1/Classical	TV 1 1
System Memory	SHIFT + TV 1 Shift + 1	2/Live Club	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media

Original	Sustituto	Original	Sustituto
ENTERTAIN 3 — 3/ Entertain	LIST SMART — Smart / List		
MOVIE 4 — 4/ Movie	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		
STEREO 5 — 5/ Stereo	TAPE 5 — 5		
ENHANCER 6 — 6/ Enhancer	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6		
SUR. DECODE 7 — 7/ Sur. Decode	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7		
STRAIGHT 8 — 8/ Straight	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
9 — 9	BLUETOOTH 9 — 9		
0 — 0	HDMI-SAT 0 — 0		
EXTD SUR. +10 — +10/ EXTD Sur.	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
PURE DIRECT ENT — ENT/ Pure Direct	SHIFT + OK — Shift + OK		
INFO + — Info	ANGLE INFO — Info / Angle		
LEVEL + — Level	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
SLEEP MUTE — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
AUDIO SEL AUDIO — Audio/ Audio Se	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
3D DSP — 3D DSP	FORMAT PICTURE — Picture / Format		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
Title	Sound / Title	>>	>> / Tune+
Menu	Menu / Home	I <<	I << / Preset-
Vol +	Vol +	>>I	>>I / Preset+
Up	Up	1	1
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Down	Down	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Return	Back / Return	7	7
Display	Display / Media	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Rec	Rec / Rec Mode	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	+10	Guide / EPG / -/--
Play	Play / Slow	ENT	Shift + OK
Stop	Stop / Hold	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	<<	<< / Tune-
Band	D. Menu / Top	>>	>> / Tune+
SRCH Mode	Setup / OPT /	I <<	I << / Preset-
Vol +	Vol +	>>I	>>I / Preset+
UP Preset / CH+	Up	1	1
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right / A-E	Right	4	4
Down	Down	5	5
Vol -	Vol -	6	6
Memory	Smart / List	7	7
Parameter	Menu / Home	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Rec	Rec / Rec Mode	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	+10	Guide / EPG / -/--
Play	Play / Slow	ENT	Shift + OK
Stop	Stop / Hold	Audio	Audio / Lang I/II

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Return	Back / Return
Play	Play / Slow	Vol +	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze	ENT	Smart / List
Stop	Stop / Hold	Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode	Display	Display / Media
<<	<< / Tune-	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
I <<	I << / Preset-	3	3
>>I	>>I / Preset+	4	4
Title	Sound / Title	5	5
Audio	Audio / Lang I/II	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
Up	Up	8	8
Left	Left	9	9
Enter	OK	+10	Guide / EPG / -/--
Right	Right	0	0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
+10 Multi	Fav / Marker / PC	Down Multi	Shift + Down
Power Multi	Shift + Power	Return Multi	Shift + Back / Return
Play Multi	Shift + Play /	ENT Multi	Shift + Smart / List
Pause Multi	Shift + Pause / Step /	Display Multi	Shift + Display / Media
Stop Multi	Shift + Stop /	1 Multi	Shift + 1
Rec Multi	Shift + Rec / Rec Mode	2 Multi	Shift + 2
<< Multi	Shift + << /	3 Multi	Shift + 3
>> Multi	Shift + >> /	4 Multi	Shift + 4
I << Multi	Shift + I << / Preset-	5 Multi	Shift + 5
>>I Multi	Shift + >>I / Preset+	6 Multi	Shift + 6
Title Multi	Shift + Sound / Title	7 Multi	Shift + 7
Audio Multi	Shift + Audio / Lang I/II	8 Multi	Shift + 8
Menu Multi	Shift + Menu /	9 Multi	Shift + 9
Up Multi	Shift + Up	0 Multi	Shift + 0
Left Multi	Shift + Left		
Enter Multi	Shift + OK		
Right Multi	Shift + Right		