Original	Sustituto
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
Phono	SHIFT + 5
Multi CH In	SHIFT + 0
V-AUX/Dock	SHIFT + 7
Tuner	SHIFT + 6
MD/CD-R	SHIFT + 8
CD	SHIFT + 3
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 9
VCR	SHIFT + 4
DVD	SHIFT + 2
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Level	Text / Goto
Title	Sound / Title

Original	Sustituto
Up	Up
Menu	Menu / Home
Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Pure Direct	Setup / OPT /
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Straight	D. Menu / Top
Classical	1
Live Club	2
Entertain	3
Movie	4
Stereo	5
Enhancer	6

Original		Sustituto	
SUR. DECODE 7	Sur. Decode	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	Night	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SLEEP ENT	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	SHIFT + Power	4	4
Power	Power	5	5
Volume +	Vol +	6	6
Volume -	Vol -	7	7
Mute	Mute / Dimmer	8	8
Band	Red / Netflix / Search	9	9
Up	Up	0	0
Menu	Menu / Home	Sleep	Sleep / Timer
Left	Left	ENT	Fav / Marker / PC
Enter	OK	Freq/Text	Green / APP / Repeat
Right / A/B/C/D/	Right	EON	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return	PTY Seek Mode	Yellow / YouTube / Repeat
Down	Down	PTY Seek Start	Blue / Prime Video / Random
Display	Display / Media		
1	1		
2	2		
3	3		

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A/B/C/D/E	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Original		Sustituto	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
►◄	I <<	PRESET- ►◄	I << / Preset-
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
EON ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
MODE – PTY S ❚❚	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SEEK – START ►	Play	SLOW ►	Play / Slow

Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
+ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LEVEL TITLE BAND	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PRESET/CH ▲	Up		Up
SET MENU MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◄	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
► A/B/C/D/E	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLASSICAL 1	1	TV 1	1
LIVE/CLUB 2	2	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3	CD - STB 3	3

Original		Sustituto	
MOVIE 4	4	VIDEO 4	4
STEREO 5	5	TAPE 5	5
ENHANCER 6	6	TUNER 6	6
SUR. DECODE 7	7	AUX - HDD 7	7
NIGHT 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SLEEP ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
►◄	I <<	PRESET- ►◄	I << / Preset-
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
REC FREQ/TEXT	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
■ EON	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚ MODE – PTY S	Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
► SEEK – START	Play	SLOW ►	Play / Slow