Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Source	SHIFT + Shift + Power	Audio 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Power Receiver	Power	Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
HDMI 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
HDMI 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Net	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
HDMI 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Phono	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
HDMI 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Party	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HDMI 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
HDMI 6	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	BD/DVD Scene	SHIFT + ▲ Shift + Up
HDMI 7	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	TV Scene	SHIFT + ◀ Shift + Left
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	NET Scene	SHIFT + ▶ Shift + Right
AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	Radio Scene	SHIFT + ▼ Shift + Down
AV 2	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Program Up	CH PAGE + CH+ / Page+
AV 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	Volume+	VOL + Vol +
AV 4	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime	Program Down	CH PAGE − CH- / Page-
AV 5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	Volume-	VOL − Vol -
Audio 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pop-Up Menu	Menu / Home	Preset >>I	>>I / Preset+
On Screen	Text / Goto	Movie	Sound / Title
Up	Up	Music	Audio / Lang I/II
Option	Setup / OPT /	Sur. Decode	Eject / Surround
Left	Left	Straight	Picture / Format
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Subtitle / EQ
Down	Down	Pure Direct	Zoom / Size
Display	Display / Media	1	1
Mode	Smart / List	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I << Preset	I << / Preset-	8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEMORY +10	+10/ Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Source	SHIFT + Shift + Power	Audio 2	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
Power Receiver	Power	Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
HDMI 1	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8
HDMI 2	APP REPEAT Green / APP / Repeat	NET	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
HDMI 3	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat	Phono	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
HDMI 4	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	Party	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HDMI 5	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	HDMI Out	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
HDMI 6	SHIFT + HDMI-SAT 0 Shift + 0	BD/DVD Scene	SHIFT + ▲ Shift + Up
HDMI 7	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	TV Scene	SHIFT + ◀ Shift + Left
V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7	NET Scene	SHIFT + ▶ Shift + Right
AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /	Radio Scene	SHIFT + ▼ Shift + Down
AV 2	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /	Volume+	VOL + Vol +
AV 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
AV 4	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime	Volume-	VOL − Vol -
AV 5	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Top Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC	Pop-Up Menu	HOME MENU Menu / Home
Audio 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1	On Screen	GOTO TEXT Text / Goto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Up	Up	Sleep	Sleep / Timer
Option	Setup / OPT /	1	1
Left	Left	2	2
Enter	OK	3	3
Right	Right	4	4
Return	Back / Return	5	5
Down	Down	6	6
Display	Display / Media	7	7
Mode	Smart / List	8	8
Stop	Stop / Hold	9	9
Pause	Pause / Step / Freeze	0	0
Play/Band	Play / Slow	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
<< Tuning	<< / Tune-	ENT	Fav / Marker / PC
Tuning >>	>> / Tune+		
I << Preset	I << / Preset-		
Preset >>I	>>I / Preset+		
Info	Info / Angle		