Original		Sustituto	
	Power Source	SHIFT + Power	Shift + Power
	Power Receiver	Power	Power
1	HDMI 1	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
2	HDMI 2	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
3	HDMI 3	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
4	HDMI 4	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	HDMI 6	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
7	HDMI 7	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX / SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP / REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + YouTube / REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	AV 4	SHIFT + Prime Video / RANDOM	Shift + Blue / Prime
5	AV 5	SHIFT + -/-- / GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
6	AV 6	SHIFT + PC / FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
1	Audio 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original		Sustituto	
2	Audio 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
NET	Net	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PHONO	Phono	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
PARTY	Party	PROGRAM / TV/ RADIO	TV/ Radio /
HDMI OUT	HDMI Out	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
BD DVD	BD/ DVD Scene	SHIFT + ▲	Shift + Up
TV	TV Scene	SHIFT + ◀	Shift + Left
NET	NET Scene	SHIFT + ▶	Shift + Right
RADIO	Radio Scene	SHIFT + ▼	Shift + Down
PROGRAM ▲	Program Up	CH / PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PROGRAM ▼	Program Down	CH / PAGE −	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Pop-Up Menu	Menu / Home	Preset >>I	>>I / Preset+
On Screen	Text / Goto	Movie	Sound / Title
Up	Up	Music	Audio / Lang I/II
Option	Setup / OPT /	Sur. Decode	Eject / Surround
Left	Left	Straight	Picture / Format
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Subtitle / EQ
Down	Down	Pure Direct	Zoom / Size
Display	Display / Media	1	1
Mode	Smart / List	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I << Preset	I << / Preset-	8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MEMORY +10	+10/ Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT.	ENT.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power Source	SHIFT + Power	Audio 2	SHIFT + 2
Power Receiver	Power	Tuner	SHIFT + 6
HDMI 1	Red / Netflix / Search	USB	SHIFT + 8
HDMI 2	Green / APP / Repeat	NET	SHIFT + 4
HDMI 3	Yellow / YouTube / Repeat	Phono	SHIFT + 3
HDMI 4	Blue / Prime Video / Random	Party	TV/Radio /
HDMI 5	SHIFT + 5	HDMI Out	AV / Input / RDS
HDMI 6	SHIFT + 0	BD/DVD Scene	SHIFT + Up
HDMI 7	SHIFT + 9	TV Scene	SHIFT + Left
V-AUX	SHIFT + 7	NET Scene	SHIFT + Right
AV 1	SHIFT + Shift + Red / Netflix /	Radio Scene	SHIFT + Shift + Down
AV 2	SHIFT + Shift + Green / APP /	Volume+	Vol +
AV 3	SHIFT + Shift + Yellow / YouTube /	Mute	Mute / Dimmer
AV 4	SHIFT + Shift + Blue / Prime	Volume-	Vol -
AV 5	SHIFT + Shift + Guide / EPG / -/--	Top Menu	D.Menu / Top
AV 6	SHIFT + Shift + Fav / Marker / PC	Pop-Up Menu	Menu / Home
Audio 1	SHIFT + Shift + 1	On Screen	Text / Goto

Original	Sustituto
Up	Up
Option	Setup / OPT /
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Display	Display / Media
Mode	Smart / List
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Band	Play / Slow
<< Tuning	<< / Tune-
Tuning >>	>> / Tune+
I<< Preset	I<< / Preset-
Preset >>I	>>I / Preset+
Info	Info / Angle

Original	Sustituto
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/Memory	Guide / EPG / -/--
ENT	Fav / Marker / PC