Original		Sustituto	
	Power Receiver		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide / EPG / -/--
	ENT		Fav / Marker / PC
	Volume+		Vol +
	Volume-		Vol -
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		OK
	Display		Display / Media
	Mute		Mute / Dimmer
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Top Menu		D. Menu / Top
	Pop-Up Menu		Menu / Home
	Sleep		Sleep / Timer
	BD/DVD Scene		Red / Netflix / Search
	TV Scene		Green / APP / Repeat
	NET Scene		Yellow / YouTube / Repeat
	Radio Scene		Blue / Prime Video / Random
	Movie		Subtitle / EQ
	Music		Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
SUR. DECODE	Sur Decode	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STRAIGHT	Straight	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIRECT	Direct	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ENHANCER	Enhancer	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+ >>I	Shift + >>I / Preset+
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET- I<<	Shift + I<< / Preset-
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
1	AV 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
2	AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Original		Sustituto	
3	AV 3	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
5	AV 5	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
4	AV 4	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	TITLE SOUND	Sound / Title
6	AV 6	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
*	*	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
V-AUX	V-AUX	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
NET	NET	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TUNING	Tuning Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> / Tune+

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TUNING	Tuning Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /		
I <<		PRESET-	I << / Preset-		
>>I		PRESET+	>>I / Preset+		