Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO I/II	I/II/Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
DISPLAY INFO	Info/Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK ENTER	OK/Enter	OK	Ok
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Sustituto	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	HOME SMART	Smart
MIX	Mix	APP MEDIA	Media
INDEX ZOOM	Zoom/Index	ZOOM	Eject
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBPAGE	Subpage	ECO 3D	3D
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Original	Sustituto