Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
123 / keypad	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Extra	D. Menu / Top	Rec	Rec / Rec Mode
Up	Up	<<	<< / Tune-
Left	Left	>>	>> / Tune+
OK	OK	I <<	I << / Preset-
Right	Right	>>I	>>I / Preset+
Down	Down	S. Mode	Sound / Title
Return	Back / Return	AD	Audio / Lang I/II
Vol Up	Vol +	AD / Subt.	Subtitle / EQ
Home / Hub	Smart / List	Picture	Picture / Format
CH Up	CH+ / Page+	P. Size	Zoom / Size
Vol Down	Vol -	Sleep	Sleep / Timer
CH Down	CH- / Page-	Auto Prog	TV/ Radio /
Play / Pause	+ Shift + Play /	Tools	Setup / OPT /
Mute	Mute / Dimmer	TTX/ MIX	Text / Goto
Play	Play / Slow	Source	AV / Input / RDS

Original	Rechange
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH List	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Fav CH	Fav / Marker / PC
Search	+ Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Prime Video	+ Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	+ Shift + Green / APP /
Netflix	+ Shift + Red / Netflix /
Still	+ Shift + Pause / Step /
Dual I-II	+ Shift + Audio / Lang I/II
Add / Del	+ Shift + Eject / Surround
TV / DTV	+ Shift + TV/Radio / Program
E-Manual	+ Shift + OK
Media P.	+ Shift + Display / Media
-/--	+ Shift + Guide / EPG / -/--
PRE-CH	+ Shift + Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Green	Green / APP / Repeat