Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Index	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Reveal	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Text	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	AV/Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode	Up	Up
<<	<< / Tune-	i/Info	Info / Angle
>>	>> / Tune+	Left	Left
I <<	I << / Preset-	OK	OK
>>I	>>I / Preset+	Right	Right
S. Mode	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Down	Down
Subtitle	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
P. Mode	Picture / Format	Vol +	Vol +
Size	Zoom / Size	Rec List	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer	CH+	CH+ / Page+
Tv/Radio	TV/Radio / Program	Vol -	Vol -

Original		Rechange	
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISPLAY	Power/Display	SHIFT +	Shift + Power
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8