| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Index | D. Menu / Top |
| Mute | Mute / Dimmer | Reveal | Setup / OPT / |
| Play | Play / Slow | Text | Text / Goto |
| Pause | Pause / Step / Freeze | AV/Source | AV / Input / RDS |
| Stop | Stop / Hold | Menu | Menu / Home |
| Rec | Rec / Rec Mode | Up | Up |
| << | << / Tune- | i/Info | Info / Angle |
| >> | >> / Tune+ | Left | Left |
| I << | I << / Preset- | OK | OK |
| >>I | >>I / Preset+ | Right | Right |
| S. Mode | Sound / Title | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Audio | Audio / Lang I/II | Down | Down |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Back | Back / Return |
| P. Mode | Picture / Format | Vol + | Vol + |
| Size | Zoom / Size | Rec List | Smart / List |
| Sleep | Sleep / Timer | CH+ | CH+ / Page+ |
| Tv/Radio | TV/Radio / Program | Vol - | Vol - |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ATV | ATV | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH- | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TV GUIDE | Tv Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DISPLAY | Power/Display | SHIFT + | Shift + Power |
| HOLD | Hold | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| USB | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |