Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	TV System		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Goto		Text / Goto
	0		0
	Home		Menu / Home
	<</ FR		<< / Tune-
	>>/ FF		>> / Tune+

Original		Rechange	
	Return		Back / Return
	Setup		Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	I <</ Prev		I << / Preset-
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	>>I / Next		>>I / Preset+
	Vol -		Vol -
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Copy		Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
SELECT Select	LIST SMART Smart / List		
CONFIRM Confirm	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
ALL Red/All	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MUSIC Blue/Music	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
PHOTO Green/Photo	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
MOVIE Yellow/Movie	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		