Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
	[TV]		TV/Radio /
	Internet		Smart / List
	↔		Fav / Marker / PC
	Mute		Mute / Dimmer
V +	Vol +	VOL +	Vol +

Original		Rechange	
V −	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
MENU	Menu	MENU	Menu / Home
BACK	Back	BACK	Back / Return
EXIT	Exit	EXIT	Exit / Cancel / Clear
Q.MENU	Q.Menu	D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
i	i	INFO	Info / Angle
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	TEXT	Text / Goto
LANG.	Lang.	AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBT.	Subt.	SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Red	Red / Netflix / Search		
[>]	Picture / Format		
[+]	Zoom / Size		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
*1/O	Shift + 1		
*2/Q	Shift + 2		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		