Original		Rechange	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Recall		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Vol -		Vol -
	[i+]		Info / Angle
	P-		CH- / Page-
MENU	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Home		Shift + Menu / Program
	Left		Left
OK	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
QUICK	Quick		Sleep / Timer
	[>]		Display / Media
GUIDE	Guide		Guide / EPG / -/--
	*/O		Zoom / Size
	*/Q		TV/Radio /

Original		Rechange		Original	Rechange
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
I/II	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		