Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Power	Power	OK	OK
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Right	Right
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Down	Down
5	5	EPG	Guide / EPG / -/--
6	6	Red	Red / Netflix / Search
7	7	TTX	Text / Goto
8	8	Blue	Blue / Prime Video / Random
9	9	Audio	Audio / Lang I/II
Menu	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
0	0	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Exit	Exit / Cancel / Clear	Subtitle	Subtitle / EQ
Up	Up	i	Info / Angle
CH+	CH+ / Page+	FAV	Fav / Marker / PC
Vol -	Vol -	Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original		Rechange		Original	Rechange
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4		
SCAN	Scan	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
DEVICE	Device	LIST SMART	Smart / List		
FILE	File	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PREV	Prev	PRESET-	I<< / Preset-		
NEXT	Next	PRESET+	>>I / Preset+		
ROLL	Roll	TITLE SOUND	Sound / Title		
▶/II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶/II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		