Mandis shop

CANAL+

Original	Rechange		Original	Rechange	
Power		Power	3	3	3
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	4	VIDEO 4	4
X/Prefe	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	5	TAPE 5	5
E/Text	GOTO TEXT	Text / Goto	6	TUNER 6	6
TV/SAT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	7	AUX-HDD 7	7
Serv	HOME MENU	Menu / Home	8	USB 8	8
Up		Up	9	BLUETOOTH 9	9
Perso	ANGLE INFO	Info / Angle	Guia	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Left		Left	0	HDMI-SAT 0	0
OK	OK	OK	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Right		Right	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
→/Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Down		Down	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Piloto	LIST SMART	Smart / List			
+	MEDIA DISPLAY	Display / Media			
1	TV 1	1			
2	DVD 2	2			

https://mandis.tv/fr/1394-229-telecommande-remplacement-pour-movistar-plus-digital-plus.html