Original		Rechange	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
GOTO	Goto	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
CH/LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
TFT OFF ECO	ECO/TFT Off	APP MEDIA	Media
PLAYLIST	Play List	HOME SMART	Smart
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INPUT	Input	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
16:9/4:3	16:9/4:3	ECO 3D	3D
SOUND	Sound	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
TS	Pause/TS	❚❚	Pause
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec
STOP	Stop	■	Stop
TV/TXT	<<	«	<<
TV/TXT	TV/TXT	REPEAT TEXT	Text
HOLD	>>	»	>>
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
SIZE	I <<	K«	I <<
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
SUBPAGE	>>I	»I	>>I
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
SLEEP	Blue/Sleep	D	Blue