Original	Rechange
Power	Power
Red/↑	Red / Netflix / Search
green/↓	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Exit	Exit / Cancel / Clear
[≡o]	Sleep / Timer
[≡+]	Stop / Hold
[≡x]	Smart / List
[≡]	Text / Goto
[/≡]	Setup / OPT /
[≡♦]/[+]/Wide	Menu / Home
[≡?]	Shift + Info / Angle
[≡i]/Guide	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3

Original	Rechange
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P<P/Swap	Picture / Format
0	0
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
[i]/Info	Info / Angle
Tv/DTV	TV/Radio /
[AV]/Source	AV / Input / RDS

Original		Rechange		Original	Rechange
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return		
Up	Up		Up		
Left	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
Right	Right		Right		
M	M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
Down	Down		Down		