Original		Rechange	
	POWER		Power
	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle
	HDMI CONTROL	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	SCREEN	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	PRESETS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	ZOOM/ RED/ ▲	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	ZOOM/ RED/ ▲	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	ZOOM/ RED/ ▲	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	REPEAT/ GREEN/ ▼	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
	REPEAT/ GREEN/ ▼	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	ROOT/ YELLOW	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	RETURN	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	TITLE/ BLUE	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TITLE/ BLUE	TITLE SOUND	Sound / Title
	UP		Up
	LEFT		Left
	OK/ SELECT	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original	Rechange
V+	Vol +
V-	Vol -
FAV	Fav / Marker / PC
LANG	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute / Dimmer
SWAP/↔	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
-/--	Shift + Guide / EPG / -/--
TEXT	Text / Goto
C	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display / Media
ANGLE	Shift + Info / Angle
SEARCH MODE	Shift + Red / Netflix /
REC	Rec / Rec Mode
STOP	Stop / Hold
PLAY	Play / Slow

Original	Rechange
PAUSE	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+