| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | POWER | | Power |
| | INFO | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | HDMI CONTROL | SHIFT + HDMI - SAT 0 | Shift + 0 |
| | SLEEP | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| | SCREEN | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | SOURCE | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | PRESETS | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | ZOOM/ RED/ ▲ | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | ZOOM/ RED/ ▲ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| | ZOOM/ RED/ ▲ | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | REPEAT/ GREEN/ ▼ | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | REPEAT/ GREEN/ ▼ | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | ROOT/ YELLOW | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | RETURN | RETURN BACK | Back / Return |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | MENU | HOME MENU | Menu / Home |
| | TITLE/ BLUE | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | TITLE/ BLUE | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | UP | | Up |
| | LEFT | | Left |
| | OK/ SELECT | OK | OK |
| | RIGHT | | Right |
| | DOWN | | Down |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | P- | CH PAGE − | CH- / Page- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| V+ | Vol + |
| V- | Vol - |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| LANG | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| MUTE | Mute / Dimmer |
| SWAP/↔ | Smart / List |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| TEXT | Text / Goto |
| C | Exit / Cancel / Clear |
| DISPLAY | Display / Media |
| ANGLE | Shift + Info / Angle |
| SEARCH MODE | Shift + Red / Netflix / |
| REC | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop / Hold |
| PLAY | Play / Slow |

| Original | Rechange |
|---|---|
| PAUSE | Pause / Step / Freeze |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |