Original		Rechange	
	Power		Power
TV SOURCE	Tv Source/	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RDS DISPLAY 1	1/RDS Display	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
TA 3	3/TA	CD-STB 3	3
PTY – 4	4/PTY-	VIDEO 4	4
PTY SEARCH 5	5/PTY Search	TAPE 5	5
PTY + 6	6/PTY+	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING / CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
TV SOUND	Tv Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNING / CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
INFO i	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
◄	Left	◄	Left
	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow/C/Tuner Memory	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D/MO/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SMART HUB	HUB/Smart	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange	Original	Rechange
SEARCH Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Tv		AV / Input / RDS
	Open/Close		Eject / Surround
	Sleep		Sleep / Timer
	1/RDS Display		1
	2		2
	3/TA		3
	4/PTY-		4
	5/PTY Search		5
	6/PTY+		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Disc Menu		D.Menu / Top
	0		0
	Title Menu/Popup		Display / Media
	I<<		I<< / Preset-

Original		Rechange	
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	Tuning/CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Tv Sound		Sound / Title
	Tuning/CH-		CH- / Page-
	Full Screen		Text / Goto
	Home		Menu / Home
	Repeat		Shift + Green / APP /
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up

Original		Rechange		Original		Rechange	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
◄	Left	◄	Left	SOUND EFFECT	Effect/Sound	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Enter		OK	OK				
►	Right	►	Right				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
▼	Down	▼	Down				
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
C	Yellow/C/Tuner Memory	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
D	Blue/D/MO/ST	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
SMART HUB	HUB/Smart	LIST SMART	Smart / List				
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
S/W LEVEL	S/W Level	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
3D SOUND	3D Sound	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3				
MANUAL PRESET	Preset/Manual	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				