Original		Rechange	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
	[≡o]	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	[≡♦]	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Source	TIMER AV	AV
ATV	ATV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
DTV	DTV	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	▼/O)/I/II/I+II	SOUND DUAL	Dual
	Mute	MUTE	Mute
P.INFO	P.Info	DISPLAY INFO	Info
	[i+]	DISC NAV LIST	List
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
AV MODE	AV Mode	PICTURE FORMAT	Format
	[<>]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Rechange	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
ACTION	Action	APP MEDIA	Media
	Power Aquos Link	SHIFT +	Shift + Power
REV	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>>		>>

Original		Rechange	
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC STOP	Rec Stop	SHIFT +	Shift + Stop
STOP	Stop		Stop