Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	OK	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Adjust	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Back	Back / Return
>>	>> / Tune+	CH-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
TV	TV/Radio /	Vol -	Vol -
[I<>I]/Format	Picture / Format	Mute	Mute / Dimmer
Home	Menu / Home	Vol +	Vol +
Smart Tv	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
List	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
List	Shift + Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
[i]/Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	1	1
Left	Left	2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		