Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
Tv/ DTV	TV/ Radio /	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
1	1	Guide	Guide / EPG / -/--
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	W Link	Display / Media
4	4	Tools	Setup / OPT /
5	5	Return	Back / Return
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	Enter	OK
9	9	Right	Right
-/--	SHIFT + GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--	Info	Info / Angle
0	0	Down	Down
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat			
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random			
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO / TEXT	Text / Goto			
P.SIZE	P. Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size			
DMA	DMA	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top			
E.MODE	E. Mode	FORMAT / PICTURE	Picture / Format			
CH LIST	CH. List	LIST / SMART	Smart / List			
SUBT.	SUBT.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ			
	<<	TUNE-	<< / Tune-			
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze			
	>>	TUNE+	>> / Tune+			
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode			
	Play	SLOW	Play / Slow			
	Stop	HOLD	Stop / Hold			