Original	Rechange
Power Tv	Power
Input 1	Shift + 1
Input 2	Shift + 2
Input 3	Shift + 3
Input 4	Shift + 4
Input 5	Shift + 5
Input 6	Shift + 6
Input 7	Shift + 7
Input 8	Shift + 8
TV	TV/Radio /
DTV	D.Menu / Top
Radio	Shift + TV/Radio / Program
[≡o]	Sleep / Timer
[. . .]	Subtitle / EQ
[≡?]	Shift + AV / Input / RDS
[≡+]	Shift + Stop /
[≡]	Text / Goto

Original	Rechange
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[i +]/Info	Shift + Info / Angle
0	0
P.Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
CH.Return	Shift + Back / Return
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer

Original	Rechange	Original	Rechange
Vol -	Vol -	<<	<< / Tune-
X/ Exit	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
EPG/ DVD Top Menu/ Guide	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
Down	Down	CTRL/ HDMI	Display / Media
Left	Left	Rec	Rec / Rec Mode
Enter	OK	Rec Stop	Shift + Rec / Rec Mode
Right	Right	Stop	Stop / Hold
Menu/ Home	Menu / Home	CM Skip	Shift + >> /
Up	Up	Tools/ I-II	Setup / OPT /
Return	Back / Return	DVD/ Screen	Zoom / Size
Red	Red / Netflix / Search	HDD/ AV Selection	AV / Input / RDS
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Pause/ Standby	Pause / Step / Freeze		