Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
↤PR	↤PR	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info

Original		Rechange	
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
PR+	PR+	CH +	Ch +
PR-	PR-	CH -	Ch -
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
PR+	Up		Up
PR-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK LIST	OK/ List	OK	Ok
	↑		>>
	↓		<<
PAUSE	Pause		Pause
AUDIO	Red	A	Red
TXT	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Rechange		Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual				
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text				
[. . .]	[. . .]	AD SUBT	Subt				
	Audio L/R	HOME SMART	Smart				
	[+]	ECO 3D	3D				
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch				
UHF	UHF	APP MEDIA	Media				
PAL/NTSC	PAL/NTSC	PICTURE FORMAT	Format				
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV				

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up/ PR+	Up
1	1	Down/ PR-	Down
2	2	OK/ List	Ok
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Vol -	Vol -
7	7	↑	Ch +
8	8	↓	Ch -
9	9	Pause	Pause
0	0	[+]	3D
Tv/ Radio	TV/ R	FAV	Pre Ch
↩PR	Back	UHF	Smart
EPG	Guide	PAL/ NTSC	Format
Menu	Menu	TV/ AV	AV
Info	Info	Red	Red

Original		Rechange	
TXT	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	Audio L/R	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original	Rechange