Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
NICAM/A2	Nicam/A2	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
USB/CR	USB/CR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
PMODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Back	RETURN BACK	Back / Return
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
VOL	Vol +	VOL	Vol +
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL	Vol -	VOL	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Play	SLOW	Play / Slow
TEXT	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
EPG	Stop/EPG	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOLD	Rec/Hold	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX	<<</Index	TUNE-	<< / Tune-
SIZE	>>/Size	TUNE+	>> / Tune+
REVEAL	I<<</Reveal	PRESET-	I<< / Preset-
SBPAGE	>>I/Sbpage	PRESET+	>>I / Preset+
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GREEN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
YELLOW	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CYAN	Cyan	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random