| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| LANGUAGE TV/TXT | TV/TXT / | GOTO TEXT | Text / Goto |
| LANGUAGE TV/TXT | TV/TXT / | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ZOOM CANCEL | Cancel / Zoom | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| ZOOM CANCEL | Cancel / Zoom | SHIFT + SIZE ZOOM | Shift + Zoom / |
| SUBTITLE REVEAL | Reveal / Subtitle | SHIFT + EQ SUBTITLE | Shift + Subtitle / EQ |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| MENU HOLD | Hold / Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| MENU HOLD | Hold / Menu | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| ANGLE SIZE | Size / Angle | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |
| TITLE SUBPAGE | Subpage / Title | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| GOTO INDEX | Index / Goto | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| PROGRAM | Red/Program | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| PROGRAM | Red/Program | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| SLOW | Green/Slow | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SLOW | Green/Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| REPEAT | Yellow/Repeat | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| REPEAT | Yellow/Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| A-B | Blue/A-B | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| A-B | Blue/A-B | SHIFT + YouTube REPEAT A-B | Shift + Yellow / YouTube / |
| | CH+ | CH PAGE | CH+ / Page+ |
| TV-MENU | TV Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Vol+ | VOL | Vol+ |
| | CH- | CH PAGE | CH- / Page- |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Vol- | VOL | Vol- |
| DTV | DTV | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| DVD-SETUP | DVD Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Original | Rechange |
|---|---|
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Display | Display / Media |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| -/-- | Shift + Guide / EPG / -/-- |

| Original | Rechange |
|---|---|
| 0 | 0 |
| Recall | Back / Return |
| Picture | Picture / Format |
| Sound | Sound / Title |
| I/II | Shift + Audio / Lang I/II |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Sleep | Sleep / Timer |
| Info | Info / Angle |
| Zoom | Zoom / Size |
| Freeze | Pause / Step / Freeze |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| FAV List | Smart / List |
| FAV ADD | Fav / Marker / PC |
| FAV >>I | Shift + Right |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Time | Shift + Sleep / Timer |
| Quick Start | Shift + Smart / List |