Original		Rechange	
ON/STANDBY	On/Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4/ << Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/ Shuttle >>	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
VIEW → VCR	VCR View	HOME SMART	Smart
DVD ← VIEW	DVD View	APP MEDIA	Media
INPUT SEL.	Input Sel	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
ANGLE IPC	Angle/IPC	SETTINGS OPT	Options
MODE/ REPEAT	Repeat Mode	REPEAT TEXT	Text
EZ VIEW	EZ View	ECO 3D	3D
MARK SEARCH	Mark/Search	PICTURE FORMAT	Format
TRK	TRK+	+ VOL	Vol +
TRK	TRK-	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Left		Left
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
F.ADV/STEP	F. ADV/Step	B	Green
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Stop	■	Stop
	>>	»	>>
	>>I	»I	>>I
	I <<	I«	I <<
	<<	«	<<
SPEED	Speed	C	Yellow
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Rechange