Original		Rechange	
	Power		Power
	AV/ [?]	TIMER AV	AV
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	[: ≡]	-/-- GUIDE	Guide
	I - I I / [≡I ≡]	SOUND DUAL	Dual
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[+]	AD SUBT	Subt
	My Audio	SETTINGS OPT	Options
	[ ]	ECO 3D	3D
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	♪ Smart	HOME SMART	Smart
	[ ] Smart	APP MEDIA	Media
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9	9	9	9		
0	0	0	0		
[i+]	Info	DISPLAY INFO	Info		
P<P	Pre Ch	FAV PRE-CH	Pre Ch		