Original		Rechange	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ASPECT	[<>]/Aspect	ECO 3D	3D
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green

Original		Rechange		Original	Rechange
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
BLUE	Blue	D	Blue		
Fun-Link	Fun-Link	APP MEDIA	Media		
	[...]	AD SUBT	Subt		
	[≡♦]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	[≡o]	HOME SMART	Smart		
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options		
	[≡]	REPEAT TEXT	Text		
	[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R		
	[≡i]	DISC NAV LIST	List		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Pause	❚❚	Pause		
	Stop	■	Stop		
	>>I	≫	>>I		
	I<<	≪	I<<		
	>>	≫	>>		
	<<	≪	<<		