Original		Rechange	
STANDBY	Standby	POWER	Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
UP	Up	UP	Up
LEFT	Left	LEFT	Left
OK	OK	OK	OK
RIGHT	Right	RIGHT	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DOWN	Down	DOWN	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV- FAV-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /	Stop	HOLD Stop / Hold
FAV+ FAV+	SHIFT + CH PAGE Shift + CH+ /	I<<	PRESET- I<< / Preset-
EPG EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX Index	ANGLE INFO Info / Angle		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REVEAL Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SUBPAGE Subpage	SURROUND Eject / Surround		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
▶II Play	SLOW ▶ Play / Slow		
▶II Pause	STEP-FREEZE II Pause / Step / Freeze		
◀◀ <<	TUNE- ◀◀ << / Tune-		
▶▶ >>	TUNE+ ▶▶ >> / Tune+		
● Rec	REC MODE ● Rec / Rec Mode		