Original		Rechange	
I/⏻	Power	⏻	Power
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
⇥	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Rechange	
TIME/ TEXT	Text/Time	GOTO TEXT	Text / Goto
PICTURE NAVI	Navi/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ENTER	Enter	OK	OK
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
▷	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶|	>|	PRESET+ ▶▶|	>| / Preset+

Original		Rechange		Original	Rechange
	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
	· →	CH+ PAGE	CH+ / Page+		
	←	CH- PAGE	CH- / Page-		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	O))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUR	SUR	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround		
	Camera	ANGLE INFO	Info / Angle		
SLOW PLAY	Slow Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
FAST PLAY	Fast Play	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /		