Original		Rechange	
Power	Power	Power	
Source	Source	AV / Input / RDS	
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
9	9	9	
0	0	0	
Guide	Guide	Guide / EPG / -/--	
Return	Return	Back / Return	
ECO	Eco	D.Menu / Top	
Menu	Menu	Menu / Home	
Exit	Exit	Exit / Cancel / Clear	

Original		Rechange	
Option	Option	SETUP	Setup / OPT /
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
P+	PR+	CH+ / Page+	
Right / Zoom+		Right	
Left / Zoom-		Left	
P-	PR-	CH- / Page-	
Info	Info	INFO	Info / Angle
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
O) Lang	Audio / Lang I/II		
Blue	Blue / Prime Video / Random		