Mandis shop

Yamaha WS19340

Original		Rechange	
	Power		Power
	Portable		Fav / Marker / PC
	CD		3
	iPod		1
	USB		8
	< Preset		I<< / Preset-
	Preset >		>>I / Preset+
	Tuner		6
	<< Tuning		<< / Tune-
	Tuning >>		>> / Tune+
	Memory		Rec / Rec Mode
	←		Shift + Left
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	→		Shift + Right
	<I <<		Left
	Enter		OK

Original		Rechange	
	>>I / >		Right
	Down		Down
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Setup		Setup / OPT /
	Folder Down		CH- / Page-
	Folder Up		CH+ / Page+
	Stop		Stop / Hold
	Shuffle		Blue / Prime Video / Random
	Repeat		Green / APP / Repeat
	Display		Display / Media
	Timer		Shift + Sleep / Timer
	Sleep		Sleep / Timer
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	Vol -		Vol -

https://mandis-shop.com/fr/Yamaha/1585-102-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-WS19340-WS19340.htm