Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS	CH. List	Smart / List
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Content	Display / Media
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Guide	Guide / EPG / -/--
5	5	Tools	Setup / OPT /
6	6	Up	Up
7	7	Info	Info / Angle
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
TTX/MIX	Text / Goto	Right	Right
0	0	Return	Back / Return
PRE-CH	Fav / Marker / PC	Down	Down
Vol +	Vol +	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Red/A	Red / Netflix / Search
PR+	CH+ / Page+	Green/B	Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
P.SIZE	P.Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
◄◄	<</I<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
►►	>>/>>I	TUNE+ ►►	>> / Tune+

Original	Rechange