| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INPUT SELECT | Input Select | TIMER AV | AV |
| DELETE * | */Delecte | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| PAGE CH | CH/Page+ | CH + | Ch + |
| CH | CH/Page- | CH − | Ch - |
| | Function Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Direct Navigator | HOME SMART | Smart |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| STATUS i | i/Status | DISPLAY INFO | Info |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| OK | OK | OK | Ok |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ II▶ | Right/II> | ▶ | Right |
| ◀ ◀II | <II/Left | ◀ | Left |
| | Red | A | Red |
| CHAPTER | Green/Chapter | B | Green |
| MANUAL SKIP -10s | Yellow/Manual Skip -10s | C | Yellow |
| SKIP +60s | Blue/Manual Skip +60s | D | Blue |
| ShowView | ShowView | APP MEDIA | Media |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| PAUSE PAUSE LIVE TV | Pause/Pause Live | II | Pause |

Tv

| Original | Rechange |
|---|---|
| Play/x1.3 | Play |
| Stop | Stop |
| I<< Skip | I<< |
| Skip >>I | >>I |
| << Slow/Search | << |
| Slow/Search >> | >> |
| Direct Tv Rec | TV/R |
| Select Drive | Text |
| Prog/Check | Sleep |
| Ext Link | 3D |
| Rec Mode | Shift + Rec |
| Audio | Dual |
| [≡♦]/STTL | Subt |
| Display | Shift + Info |
| Time Slip | D. Menu |
| Power TV | Shift + Power |
| AV Tv | Shift + AV |

| Original | Rechange |
|---|---|
| CH+ Tv | Shift + Ch + |
| CH- Tv | Shift + Ch - |
| Vol + Tv | Vol + |
| Vol - Tv | Vol - |