| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| LAST | Last | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV/R | TV/R | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| MODE | Mode | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAVOR | Favor | SETTINGS OPT | Options |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| SUB-T | Sub-T | AD SUBT | Subt |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| CH▲ | Up | | Up |
| CH▼ | Down | | Down |
| ▶ VOL | Right | | Right |
| ◀ VOL | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| CH▲ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH▼ | CH- | CH − | Ch - |
| ▶ VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| ◀ VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Gui de | | | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Favor | Options |
| Last | Pre Ch | Menu | Menu |
| Mute | Mute | Sub-T | Subt |
| 1 | 1 | Exit | Exit |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | Ok |
| 7 | 7 | CH+ | Ch + |
| 8 | 8 | CH- | Ch - |
| 9 | 9 | Vol + | Vol + |
| 0 | 0 | Vol - | Vol - |
| TV/R | TV/R | Red | Red |
| Audio | Dual | Green | Green |
| Info | Info | Yellow | Yellow |
| Mode | D. Menu | Blue | Blue |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| EPG | GUIDE Gui de | | |
| Text | REPEAT TEXT Text | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Favor | Options |
| Last | Pre Ch | Menu | Menu |
| Mute | Mute | Sub-T | Subt |
| 1 | 1 | Exit | Exit |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Left | Left |
| 6 | 6 | OK | Ok |
| 7 | 7 | CH+ | Ch + |
| 8 | 8 | CH- | Ch - |
| 9 | 9 | Vol + | Vol + |
| 0 | 0 | Vol - | Vol - |
| TV/R | TV/R | Red | Red |
| Audio | Dual | Green | Green |
| Info | Info | Yellow | Yellow |
| Mode | D. Menu | Blue | Blue |

| Original | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|
| EPG | | Gui de | | |
| Text | | Text | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |