Mandis shop

Philips RC5760

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original		Rechange	
TIMER SLEEP	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LIGHT	Light	LIST SMART	Smart / List
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MAX SOUND	Max Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
BASS BOOST	Bass Boost	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://mandis.tv/fr/Philips/1629652-telecommande-remplacement-pour-Philips-RC5760-9580029.htm