Original		Rechange	
	Power		Power
	i	DISPLAY INFO	Info
TV/DVD	TV/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	Mute	MUTE	Mute
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV

Original		Rechange	
TV/DVB-T	TV/DVB-T	APP MEDIA	Media
GUIDE EPG	Guide (EPG)	-/-- GUIDE	Guide
EXIT/CANCEL	Exit/Cancel	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER/CH LIST	Enter/CH List	OK	Ok
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
SETUP/ANALOG MENU	Setup/Analog	TOP MENU MENU	Menu
DIGITAL MENU	Digital Menu	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
P↔P	P↔P	FAV PRE-CH	Pre Ch
PICTURE SIZE	Picture/Size	PICTURE FORMAT	Format
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original	Rechange
TV/ Radio	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/ R
Return	RETURN BACK — Back
DVD Menu	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
[. . .]	AD SUBT — Subt
Audio	SOUND DUAL — Dual
Repeat A- B	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
Jump	PROG SLEEP — Sleep
Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
◁ / [≡+]	DISC NAV LIST — List
[≡o] / [≡o] / Marker	ECO 3D — 3D
[≡?] / Angle	HOME SMART — Smart
[≡♦] / I >	SETTINGS OPT — Options
<<	<< — <<
Play	PLAY MODE ▶ — Play
>>	>> — >>

Original	Rechange
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Red	A — Red
Green	B — Green
Yellow	C — Yellow
Blue	D — Blue