Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
RADIO	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
REC-MENU	Rec-Menu / Clock	TIMER AV	AV
REC-MENU	Rec-Menu / Clock	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC-MENU	Rec-Menu / Clock	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
	Audio	SOUND DUAL	Dual
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8

Original		Rechange	
9 wxyz	9	9	9
0 AV	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
ASSIST	Assist	APP MEDIA	Media
DISC-M TEXT	Text / Disc-M	REPEAT TEXT	Text
DISC-M TEXT	Text / Disc-M	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
END	End	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
+V	V+	+ VOL	Vol +
-V	V-	VOL -	Vol -
P+	P+	+ CH	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
OK	Ok		
Red / C-Set	Red		
Green / SV	Green		
Yellow / Zoom	Yellow		
Blue / Marker	Blue		
Play	Play		
<<	<<		
>>	>>		
Rec	Rec		
Pause	Pause		
Stop	Stop		