Original		Rechange	
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6
★	*	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT +	TV 1 Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT +	USB 8 Shift + 8
V-AUX	V-AUX	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4
SLEEP	Sleep		TIMER SLEEP Sleep / Timer
+ VOLUME	Vol +		+ VOL Vol +
VOLUME –	Vol -		VOL – Vol -
MUTE	Mute		DIMMER MUTE Mute / Dimmer
STEREO 1	Stereo		TV 1 1
MUSIC 2	Music		DVD 2 2

Original		Rechange	
ENTERTAIN 3	Entertain	CD-STB 3	3
MOVIE 4	Movie	VIDEO 4	4
STANDARD 5	Standard	TAPE 5	5
SELECT 6	Select	TUNER 6	6
EXTD SUR. 7	Exto Sur.	AUX-HDD 7	7
DIRECT ST. 8	Direct ST	USB 8	8
SPEAKERS 9	Speakers	BLUETOOTH 9	9
ENHANCER 0	Enhancer	HDMI-SAT 0	0
NIGHT +10	Night	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STRAIGHT ENT.	Straight	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEVEL TITLE BAND	Title/Level	TITLE SOUND	Sound / Title
^	Up	▲	Up
SET MENU MENU SRCH MODE	Set Menu	HOME MENU	Menu / Home
– < A/B/C/D/E	Left/-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
> + A/B/C/D/E	Right/+	▶	Right
RETURN DAB MEMORY	Return/Dab Memory	RETURN BACK	Back / Return

Original		Rechange	
PRESET/CH	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	System Power 2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STANDBY	Standby 2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
POWER	Power		Power
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/CD-R	MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
★	*	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DTV/CBL	DTV/CBL	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVR	DVR	SHIFT + USB 8	Shift + 8
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
REC DISC SKIP	Disc Skip DVD	GOTO TEXT	Text / Goto
❚❚	Pause DVD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
MULTI CH IN	Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
FREQ/TEXT	I<< DVD	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play DVD	SLOW ▶	Play / Slow
EON	>>I DVD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original		Rechange	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MODE	<< DVD	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
PTY SEEK	Stop DVD	HOLD ■	Stop / Hold
START	>> DVD	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO 1	1 DVD	TV 1	1
MUSIC 2	2 DVD	DVD 2	2
ENTERTAIN 3	3 DVD	CD-STB 3	3
MOVIE 4	4 DVD	VIDEO 4	4
STANDARD 5	5 DVD	TAPE 5	5
SELECT 6	6 DVD	TUNER 6	6
EXTD SUR. 7	7 DVD	AUX-HDD 7	7
DIRECT ST. 8	8 DVD	USB 8	8
SPEAKERS 9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
ENHANCER 0	0 DVD	HDMI-SAT 0	0

Original		Rechange		Original	Rechange
NIGHT +10	+10 DVD	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title DVD	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Up DVD		Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	HOME MENU	Menu / Home		
A/B/C/D/E	Left/- DVD		Left		
ENTER	Enter DVD	OK	OK		
A/B/C/D/E	Right/+ DVD		Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down DVD		Down		
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
*	SHIFT + 9
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 8
V-AUX	SHIFT + 7
Disc Skip CD	GOTO TEXT
Pause CD	STEP-FREEZE
Multi CH In	SHIFT + 4
I<< CD	PRESET-
Play CD	SLOW
>>I CD	PRESET+
Sleep	TIMER SLEEP

Original	Rechange
<< CD	TUNE- << / Tune-
Stop CD	HOLD Stop / Hold
>> CD	TUNE+ >> / Tune+
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
1 CD	TV 1
2 CD	DVD 2
3 CD	CD-STB 3
4 CD	VIDEO 4
5 CD	TAPE 5
6 CD	TUNER 6
7 CD	AUX-HDD 7
8 CD	USB 8
9 CD	BLUETOOTH 9
0 CD	HDMI-SAT 0
+10 CD	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
STRAIGHT ENT. ENT CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND Title/Level/Band	TITLE SOUND Sound / Title		
Up	Up		
SET MENU MENU SRCH MODE Set Menu	HOME MENU Menu / Home		
A/B/C/D/E Left/-	Left		
ENTER Enter	OK OK		
A/B/C/D/E Right/+	Right		
RETURN DAB MEMORY Return/Dab	RETURN BACK Back / Return		
PRESET/CH Down	Down		
DISPLAY Display CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
*	SHIFT + 9
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 8
V-AUX	SHIFT + 7
Multi CH In	SHIFT + 4
Freq/Text Tuner	I<< / Preset-
EON Tuner	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
PTY Seek Mode	<< / Tune-
PTY Seek Start Tuner	>> / Tune+
Vol +	Vol +

Original	Rechange
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENT Tuner	Fav / Marker / PC
Band Tuner	Play / Slow
Up Tuner	Up
Search Mode	Red / Netflix / Search
Left/- Tuner	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
ENTER Enter Tuner	OK OK		
A/B/C/D/E Right / + Tuner	Right		
RETURN DAB MEMORY DAB Memory	RETURN BACK Back / Return		
PRESET/CH Down Tuner	Down		
DISPLAY Display Tuner	MEDIA DISPLAY Display / Media		