Mandis shop

314101790341

Original		Rechange	
	Power		Power
PREVIEW	Preview	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RETURN/TITLE	Return/Title	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Rechange	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
SYSTEM MENU	System Menu	HOME MENU	Menu / Home
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

https://mandis-shop.com/fr/10658-196-telecommande-de-remplacement-pour-314101790341.html