Original		Rechange	
	Power		Power
HDD	HDD	A	Red
DVD	DVD	B	Green
USB/DV	USB/DV	C	Yellow
TUNER	Tuner	D	Blue
SELECT	Select	HOME SMART	Smart
TV/DVD	Tv/DVD	SEARCH TV/R	TV/R
DVD REC	DVD Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Rechange	
OK	OK	OK	Ok
REW	<<		<<
PAUSE LIVE TV	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE LIVE TV	Pause/Pause Live		Pause
FFW	>>		>>
PREV	I<		I<<
NEXT	>I		>>I
STOP	Stop		Stop
REC	Rec	REC MODE	Rec
TV VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
TV VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TV MUTE	Tv Mute	MUTE	Mute
P +	PR+	+ CH	Ch +
P −	PR-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Rechange		Original	Rechange
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SHUFFLE	Shuffle	GUIDE	Guide		
T/C	T/C	PRE-CH	Pre Ch		
SUBTITLE	Subtitle	SUBT	Subt		
ANGLE	Angle	MEDIA	Media		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject		
AUDIO	Audio	DUAL	Dual		