Original	Rechange
Power	Power
Text	Text
[≡?]	Shift + D. Menu
Subtitles	Subt
[≡]	Shift + Format
[≡o]	3D
Size	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
Recall	Pre Ch
Source	AV
DTV	TV/R
EPG	Guide
ESG	Smart
Radio	Media
Audio I / II	Dual
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P +	Ch +
P -	Ch -
AV Mode	Shift + AV
Surround	Shift + Dual
DTV Menu	Options
DTV Menu	D. Menu
List	List

Original		Rechange		Original	Rechange
	Info	DISPLAY INFO	Info		
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	Ok		
END	End	CLEAR EXIT	Exit		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
truD	truD	PLAY MODE	Play		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
	Video Format	PICTURE FORMAT	Format		
OPC	OPC		Pause		